

# Weller®

## W 101H



Gebbruiksaanwijzing - Instruktionsbok - Betjeningsvejledning - Käyttöohjeet - Οδηγίες Λειτουργίας -  
Kullanim kilavuzu - Návod k použití - Instrukcja obsługi - Üzemeltetési utasítás - Návod na použ-  
ívanie - Navodila za uporabo - Kasutusjuhend - Naudojimo instrukcija - Lietošanas instrukcija

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou spájkovacieho kúpeľa Weller W 101H. Pri výrobe sa uplatnili najprísnejšie kritériá kvality, ktoré zaručujú bezchybnú funkciu zariadenia.

## 1. Pozor!

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod na používanie a bezpečnostné pokyny. Jeho súčasťou je návod na používanie používanej napájacej jednotky. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Pri použití, ktoré sa líši od návodu na obsluhu, ako aj pri svojvoľných zmenách, nepreberá výrobca zodpovednosť.

### Bezpečnostné pokyny

- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál.
- Do blízkosti spájkovacieho kúpeľa nekladte žiadne horľavé predmety.
- Pri použití spájky s obsahom olova sa od 500 °C (930 °F) doovzdušia uvoľňujú merateľné emisie olova.
- Malý spájkovací kúpeľ je po vypnutí ešte nejaký čas horúci.
- Náplne spájkovacieho kúpeľa meňte, len keď sú studené!
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Horúci spájkovací kúpeľ neoponechávajte bez dozoru.
- Spájkovací kúpeľ sa smie uviesť do prevádzky iba v technicky bezchybnom stave.
- Používajte vhodný ochranný odev. Nebezpečenstvo popálenia roztavenou cínovou spájkou.

## 2. Opis

Malý spájkovací kúpeľ W 101H bol vyvinutý na používanie v priemyselnej výrobe.

Spájkovací kúpeľ sa hodí na pripojenie k sieťovému napätiu.

## 3. Uvedenie do prevádzky

Presvedčte sa, že v okolí spájkovacieho kúpeľa sa neachádzajú žiadne horľavé alebo na teplo citlivé predmety.

Sieťovú zástrčku spájkovacieho kúpeľa zasunite do sieťovej zásuvky. Teplota spájkovacieho kúpeľa sa nastavuje systémom Magnastat.

Náplň spájkovacieho kúpeľa pre nasledujúce teploty:

005 11 706 99	Náplň spájkovacieho kúpeľa pre 285 °C (545 °F)
005 11 707 99	Náplň spájkovacieho kúpeľa pre 330 °C (630 °F)
005 11 708 99	Náplň spájkovacieho kúpeľa pre 380 °C (720 °F)
005 11 709 99	Náplň spájkovacieho kúpeľa pre 450 °C (840 °F)

## 4. Rozsah dodávky

Malý spájkovací kúpeľ s náplňou pre 330 °C (630 °F) a horizontálnym držiakom  
Návod na používanie

### Technické zmeny vyhradené!

**Aktualizovaný návod na používanie nájdete na adrese [www.weller.eu](http://www.weller.eu).**

### Technické parametre

Rozmery (mm):	370 x 97 x 67 (d x š x v)
Cínový kúpeľ:	Vnútorne rozmery = $\varnothing$ 17,4 mm (0.69") Hĺbka = 22 mm (0.87")
Napájacie napätie:	230 V
Príkon:	100 W
Čas zahrievania:	cca 7 min. (330 °C (630 °F))
Rozsah teploty:	285 °C - 450 °C (545 °F - 840 °F)